出口濃度の測定

Q2-1. 水道水の測定値から入口濃度を求めよ。

Q2-2. 各流量における出口濃度を求めよ。

標準試料原液の濃度の計算

1/10希釈液、1/2希釈液の濃度の計算

検量線の作成 横軸を測定値、縦軸を濃度

検量線を利用して測定値の濃度を計算

- Q2-3. 各流量における表面速度、接触時間を求めよ。
- Q2-4. 液側物質移動係数、塔出口濃度を求めよ。
- Q2-5. レイノルズ数と出口濃度の予測値、実験値との関係を プロットせよ。

表面流速

$$v_{\rm s} = \frac{3\Gamma}{2\rho_{\rm L}x_{\rm L}} \quad \pm (4.4.16)$$

接触時間

液側物質移動係数

$$t_c$$
 小 式(4.4.32)

$$k_{\rm L} = 2\sqrt{\frac{D_{\rm L}}{\pi t_{\rm c}}}$$

$$t_c$$
 大 式(4.4.33)

$$k_{\rm L} = 3.412 \frac{D_{\rm L}}{x_{\rm L}}$$

出口 CO_2 濃度 C_2

$$k_{\rm L} = \left(\frac{\Gamma}{\rho_{\rm L} L}\right) \ln \frac{1}{E}$$

$$E = \frac{C_i - C_2}{C_i - C_1}$$

式(4.4.24)